



TRIKKE eV6.0 Special features bijlage

Overzicht

- 1 - Display
- 2 - Verlichtingschakelaar
- 3 - Achteruitkijkspiegel
- 4 - Koplamp
- 5 - Achterlichten

Additionele specificaties

- Koplamp: 45LUX-LED, enkele high power LED
- Achterlichten: 8 Led (1Watt)
- Display: LCD cockpit display met achtergrond verlichting en 8 functies
- Verstelbare achteruitkijk spiegel

Gewicht

- 23,7kg met batterij
- 19,7kg zonder batterij



Montage

Na montage van het stuur dient de koplamp in de juiste hoek te worden afgesteld, De beste positie is als de achterkant van de gerichte lichtstraal 5 meter voor de Trikke begint. Hierdoor heeft u optimale spreiding van het licht, zonder dat u tegenliggers verblindt. Heeft u de lamp in de juiste positie staan, dan kunt u hem eventueel aandraaien zodat hij niet meer kan terug kantelen.

Onderhoud

Voor een aantal onderhoudswerkzaamheden dient de voorkap verwijderd te worden. Voordat u de boutjes losdraait dient u eerste de stekker naast de batterij aan de binnenzijde van de kap los te maken. U doet dit door op het ontgrendel palletje te drukken en vervolgens de stekker eruit te trekken.

LCD display

De LCD display van de Trikke eV6.0 heeft verschillende functionaliteiten die met gekleurde knoppen bediend kunnen worden.

Huidig verbruik, hoe meer streepjes des te meer energie je verbruikt

Snelheid, maximumsnelheid of gemiddelde snelheid. Instelbaar door de gele knop ingedrukt te houden



Totale afstand, tripafstand, accu spanning (V). Instelbaar door kort op de blauwe knop te drukken

Batterijstatus, 6 streepjes, 16,6% interval

5 traps snelheidsbegrenzer, standaard aanvangssnelheid 16 km/h (niet instelbaar)

Gele knop: verhoog snelheidsbegrenzing

Groene knop: verlaag snelheidsbegrenzing